

PM 4011数字万用表 用户手册

版本号: 1.0

第1页共6页





<u> </u>	硬件说明	3
Ξ,	界面操作说明	. 4
三、	程控指令集	4

第2页共6页



- 一、 硬件说明
- 1. 供电供电、通讯接线
 - a) 220V AC 设备供电;
 - b) 可通过 DB9 串口线连接 PM 4011;



图1.1

 测试电流时,连接I/S-和COM 测试电压或2线电阻法时 连接V/OHM和COM 测试4线制电阻法时,则需要4根线都连接,如图1.2

②USB串口通讯接口

③压线端子接头,4个接口对应上面的4个接头



图1.2

第3页共6页



二、 界面操作说明



1. 触摸屏操作界面介绍

①显示当前测量值

②单击可切换RUN(持续)或者Hold(保持)

③选择量程

④选择测量模式

⑤单击切换中/英文操作界面

三、 PM 4011程控指令集

串口通信参数

Baud Rate	115200
Data Bits	8
Parity	None
Stop Bits	1.0
Flow Control	None



指令表

名称	发送	反馈	备注
查询电压值	>GET_VOL	返回:当前电压带单位	
查询电流值	>GET_CUR	返回:当前电流带单位	
查询电阻值(2线法)	>GET_RES	返回:当前电阻带单位	
查询电阻值(4线法)	>GET_RES4W	返回:当前电阻带单位	
设置测量电压自动量程	>SET_VOLAUTO	返回: OK	电压设置(自动切 到电压测量模式
设置电压档位200mV	>SET_VOL200mV	返回: OK	
设置电压档位2V	>SET_VOL2V	返回: OK	
设置电压档位20V	>SET_VOL20V	返回: OK	
设置电压档位200V	>SET_VOL200V	返回: OK	
设置测量电流自动量程	>SET_CURAUTO	返回: OK	电流设置(自动切 到电流测量模式)
设置电压档位200uA	>SET_CUR200uA	返回: OK	
设置电压档位2mA	>SET_CUR2mA	返回: OK	
设置电压档位20mA	>SET_CUR20mA	返回: OK	
设置电压档位200mA	>SET_CUR200mA	返回: OK	
设置电压档位2A	>SET_CUR2A	返回: OK	
设置电压档位10A	>SET_CUR10A	返回: OK	
设置测量电阻自动量程	>SET_RESAUTO	返回: OK	2线法电阻设置 (自动切到电阻 测量模式)
设置电阻档位200R	>SET_RES200R	返回: OK	
设置电阻档位2KR	>SET_RES2KR	返回: OK	

第5页共6页



设置电阻档位20KR	>SET_RES20KR	返回: OK	
设置电阻档位200KR	>SET_RES200KR	返回: OK	
设置电阻档位2MR	>SET_RES2MR	返回: OK	
设置电阻档位10MR	>SET_RES1OMR	返回: OK	
设置电阻档位100MKR	>SET_RES100MR	返回: OK	
设置测量电阻自动量程	>SET_RES4WAUTO	返回: OK	4线法电阻设置 (自动切到电阻 测量模式
设置电阻档位200R	>SET_RES4W200R	返回: OK	
设置电阻档位2KR	>SET_RES4W2KR	返回: OK	
设置电阻档位20KR	>SET_RES4W20KR	返回: OK	
设置电阻档位200KR	>SET_RES4W200KR	返回: OK	
串口挂续往外输出数据	\geq SFT_COMConPut=1		
上 4 7 4 7 4 7 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	(挂续输出粉挥)		
HX /	>SEI_COMCOnPut=0		
	(停止输出数据)		