

MegaSig PM 0096 使用说明

产品说明:

PM 0096是一款拥有6组气路开关切换的气动开关控制盒，可选择程控或手动控制，可应用于多组气路切换控制场合，1进6出，搭配各类气动治具，实现自动化测试。

硬件说明:

前面板：拥有12个按钮，分别控制12个气路状态，输出气管管径4mm。产品一共6组气路，两个为一组，单边出气，例如1-2，3-4为一组以此类推。联排端子用于接NPN传感器（用于需要限位时）

后面板：输入电压：220V；DB9端口用于连接电脑程控；进气管管径6mm。搭配进气旋钮用于调整进气量；

控制指令:

串口通信参数

波特率	9600
数据位	8
奇偶	None
停止位	1.0
流控制	None

PM 0096气路通道切换指令：OPEN1/CLOSE1 （第1组）
 OPEN2/CLOSE2 （第2组）
 OPEN3/CLOSE3 （第3组）
 OPEN4/CLOSE4 （第4组）
 OPEN5/CLOSE5 （第5组）
 OPEN6/CLOSE6 （第5组）

返回：OK

例：

```
[16:01:01.469]发->◇CLOSE1□
[16:01:01.481]收->◆OK

[16:01:08.945]发->◇CLOSE2□
[16:01:08.959]收->◆OK

[16:01:09.984]发->◇OPEN2□
[16:01:09.994]收->◆OK

[16:01:15.924]发->◇CLOSE3□
[16:01:15.936]收->◆OK

[16:01:16.461]发->◇OPEN3□
[16:01:16.471]收->◆OK

[16:01:17.906]发->◇CLOSE3□
[16:01:17.918]收->◆OK

[16:01:26.980]发->◇CLOSE4□
[16:01:26.992]收->◆OK

[16:01:28.633]发->◇OPEN4□
[16:01:28.646]收->◆OK
OPEN4

[16:01:32.006]发->◇CLOSE4□
[16:01:32.020]收->◆OK

[16:01:37.186]发->◇OPEN5□
[16:01:37.197]收->◆OK

[16:01:38.050]发->◇CLOSE5□
[16:01:38.061]收->◆OK

[16:01:39.878]发->◇OPEN5□
[16:01:39.889]收->◆OK

[16:01:44.448]发->◇CLOSE6□
[16:01:44.460]收->◆OK

[16:01:44.864]发->◇OPEN6□
[16:01:44.876]收->◆OK

[16:01:46.681]发->◇CLOSE6□
[16:01:46.696]收->◆OK

[16:01:58.640]发->◇CLOSE6□
[16:01:58.653]收->◆OK
```